SL80 Dimensioni

Viste di dimensioni e installazione. Le unità sono le etichette stampate su ciascuna vista.

Questi disegni non selezionano una corsa. Confermare il montaggio rispetto alla configurazione ordinata.

Disegni: 2 viste. estremità 1020, estremità 1022

SL80 · Disegni · estremità 1020



SL80 · Disegni · estremità 1022

