SL150 ขนาด

มุมมองขนาดและการติดตั้ง หน่วยคือป้ายที่พิมพ์บนแต่ละมุมมอง

รูปเหล่านี้ไม่ได้เลือกช่วงชัก ยืนยันการติดตั้งกับโครงแบบที่สั่ง

รูป: 2 มุมมอง. ปลาย 1040, ปลาย 1042

SL150 · รูป · ปลาย 1040



SL150 · รูป · ปลาย 1042

