SL150 Dimensioni

Viste di dimensioni e installazione. Le unità sono le etichette stampate su ciascuna vista.

Questi disegni non selezionano una corsa. Confermare il montaggio rispetto alla configurazione ordinata.

Disegni: 2 viste. estremità 1040, estremità 1042

SL150 · Disegni · estremità 1040



SL150 · Disegni · estremità 1042

