TML180 ขนาด

มุมมองขนาดและการติดตั้ง หน่วยคือป้ายที่พิมพ์บนแต่ละมุมมอง

รูปเหล่านี้ไม่ได้เลือกช่วงชัก ยืนยันการติดตั้งกับโครงแบบที่สั่ง

รูป: 1 มุมมอง. ด้านบนไม่มีฝาครอบ; มุมมองขนาดเท่านั้น

TML180 · รูป · ด้านบนไม่มีฝาครอบ; มุมมองขนาดเท่านั้น

