HTML320 mesa de trabajo de carga pesada

TML320 · Mesa de trabajo de carga pesada HTML

Use las filas de cotas y movimiento del modelo exacto. Mantenga juntas carga, velocidad y condiciones de posicionamiento al comparar candidatos.



TML ilustración de la serie

Especificaciones revisadas · motor 1000 W

Parámetro	Valor
Momento en voladizo admisible MP	810 Nm
Momento en voladizo admisible MR	520 Nm
Momento en voladizo admisible MY	810 Nm
Carga horizontal	250 kg
Carga horizontal	350 kg
Carga horizontal	150 kg
Carga vertical	200 kg
Carga vertical	180 kg
Carga vertical	100 kg
Velocidad máxima	1600
Velocidad máxima	250
Velocidad máxima	500
Potencia del motor	1000 W
Diámetro exterior del tornillo	32 mm
Distancia de desplazamiento	10-1200 mm
Ejemplo de pedido (referencia)	TML320-L10-S200-BD-P750W-B
Repetibilidad	±0.02/0.01 mm
Referencia de paso de la tabla principal	5/10/32 mm
Diferencia de potencia de origen	

Una unidad se imprime solo donde la fuente la indica.

Los dibujos de instalación están en el atlas dimensional aparte.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Referencia de ingeniería

Límites de voladizo, horizontal

Paso/carga impresos	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Paso50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Paso50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
Paso50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Paso25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Paso25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Paso25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Paso10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Paso10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Paso10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Paso05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Paso05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Las direcciones de distancia A/B/C corresponden a los diagramas de instalación originales, no a 0°/45°/90° ni a la velocidad. Se conservan todas las filas de origen, incluida la fila con guion.

La fuente de distancia imprime Lead50/Lead25 mientras la tabla principal de este modelo lista otros valores de paso; no se infiere ningún mapeo de paso.

Límites de voladizo, pared

Paso/carga impresos	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Paso50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Paso50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
Paso50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Paso25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Paso25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Paso25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Paso10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Paso10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Paso10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Paso05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Paso05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Las direcciones de distancia A/B/C corresponden a los diagramas de instalación originales, no a 0°/45°/90° ni a la velocidad. Se conservan todas las filas de origen, incluida la fila con guion.

La fuente de distancia imprime Lead50/Lead25 mientras la tabla principal de este modelo lista otros valores de paso; no se infiere ningún mapeo de paso.

Límites de voladizo, vertical

Paso/carga impresos	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Paso50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Paso50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm

Paso/carga impresos	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Paso50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Paso25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Paso25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Paso25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Paso10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Paso10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Paso10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Paso05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Paso05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Las direcciones de distancia A/B/C corresponden a los diagramas de instalación originales, no a 0°/45°/90° ni a la velocidad. Se conservan todas las filas de origen, incluida la fila con guion.

La fuente de distancia imprime Lead50/Lead25 mientras la tabla principal de este modelo lista otros valores de paso; no se infiere ningún mapeo de paso.

Notas de aplicación

Referencia de aplicación: La fuente describe mesas de trabajo de acero para equipos generales o de sala limpia, incluyendo CNC, máquinas-herramienta y equipos de transferencia.

Referencia de instalación del motor: BD:instalación directa; BL:exterior,izquierda; BR:exterior,derecha; BM:exterior,inferior.

Condición de funcionamiento: Una carrera sobre600mm puede causar resonancia; la velocidad máxima de funcionamiento requiere confirmación de la tabla de origen. En esta tabla principal no se imprime ninguna condición motorRPM.

Referencia de voladizo admisible: Las tres tablas de orientación son distancias de voladizo admisibles en mm, no valores de velocidad. Las filas de referencia Lead50/25 son distintas de la lista principal de paso en modelos cuya tabla principal no imprime esos pasos.