TML180 Dimensioni

Viste di dimensioni e installazione. Le unità sono le etichette stampate su ciascuna vista.

Questi disegni non selezionano una corsa. Confermare il montaggio rispetto alla configurazione ordinata.

Disegni: 1 viste. parte superiore senza coperchio; solo vista dimensionale

TML180 · Disegni · parte superiore senza coperchio; solo vista dimensionale

