СТВ8 - модуль индикации/управления СТВ8

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
A1	Увеличить выход аналогового сигнала
C1	Увеличить выход RS485
C2	Увеличить выход RS232 (выбрать 1 из 2 от Rs485)
D6	6-разрядный цифровой индикатор
T	Транзисторный выход
TS	Добавлена функция TES без калибровки (датчики должны иметь эту функцию)
неизвестно	Коммутационное количество 2 выхода
число разрядов индикации	6 выбран вариант D6
количество коммутационных выходов	2 стандартная конфигурация

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**