MF14 / Atlas de desenhos

Dimensões e instalação

Vistas independentes agrupadas por instalação do motor.

Unidade de desenho não verificada; as etiquetas de cota originais são conservadas.

Dimensões de referência; confirme a montagem e o curso para a sua configuração.

Use as cotas rotuladas; não escale os desenhos.

C exterior 3 vistas | pág. 2-4

D interior 5 vistas | pág. 5-7

L esquerda 5 vistas | pág. 8-10

R direita 5 vistas | pág. 11-13


B inferior 4 vistas | pág. 14-16

As especificações de produto e a orientação de seleção são fornecidas em separado.

Para dimensões específicas da configuração ou ficheiros CAD reais, contacte a HTROBOT.

MF14 / C exterior


Vista 1




MF14 / C exterior

Flange de secção

B向视图




电机法兰视图




MF14 / C exterior

Visão geral de instalação




MF14 / D interior


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF14 / D interior

Flange de secção




MF14 / D interior

Visão geral de instalação




MF14 / L esquerda


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF14 / L esquerda


Flange de secção







MF14 / L esquerda

Visão geral de instalação









MF14 / R direita


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF14 / R direita


Flange de secção






MF14 / R direita

Visão geral de instalação




MF14 / B inferior

Vista 1




Vista 2



MF14 / B inferior

Flange de secção





MF14 / B inferior

Visão geral de instalação

