MF10 / Atlas de dibujos

Dimensiones e instalación

Vistas independientes agrupadas por instalación del motor.

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.

Dimensiones de referencia; confirme el montaje y la carrera para su configuración.

Use las cotas rotuladas; no escale los dibujos.

C exterior 4 vistas | pág. 2-4

D interior 5 vistas | pág. 5-7

L izquierda 3 vistas | pág. 8-10

R derecha 3 vistas | pág. 11-13


B inferior 4 vistas | pág. 14-16

Las especificaciones de producto y la guía de selección se suministran por separado.


Para dimensiones específicas de la configuración o archivos CAD reales, contacte a HTROBOT.

MF10 / C exterior

Vista 1




Vista 2




MF10 / C exterior

Brida de sección




MF10 / C exterior

Resumen de instalación




MF10 / D interior


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF10 / D interior

Brida de sección




MF10 / D interior

Resumen de instalación




MF10 / L izquierda


Vista 1



MF10 / L izquierda


Brida de sección






MF10 / L izquierda

Resumen de instalación




MF10 / R derecha

Vista 1




MF10 / R derecha

Brida de sección




MF10 / R derecha


Resumen de instalación




MF10 / B inferior

Vista 1







Vista 2



MF10 / B inferior

Brida de sección





MF10 / B inferior

Resumen de instalación

