SO VERWENDEN SIE DIESEN ATLAS

Jede Ansicht ist die Katalogzeichnung für die angegebene Variante oder Übersetzungsgruppe. Verwenden Sie die gedruckten Bezeichnungen, keine Maßstabsabnahme. Das sind Referenzzeichnungen, keine CAD-Dateien.

EDA180 / Zeichnungsatlas

Inhalt

R01	1 Ansichten | Seiten 2-2
L01	1 Ansichten | Seiten 3-3

KONTAKT HTROBOT

E-Mail: emmy@htrobot.com

Internetseite: www.htrobot.com

EDA180 | Maßzeichnung

Katalogzeichnung

EDA180 R01 Maßzeichnung Erläuterung:L1=ausfahrbare Länge+330,L2=ausfahrbare Länge+627 | R01



EDA180 | Maßzeichnung

Katalogzeichnung

EDA180 L01 Maßzeichnung Erläuterung:L1=ausfahrbare Länge+330,L2=ausfahrbare Länge+650 | L01

