# HTML220 table de travail lourde

TML220 · Table de travail lourde HTML

Utiliser les lignes de cotes et de mouvement du modèle exact. Conserver ensemble charge, vitesse et conditions de positionnement lors de la comparaison.



TML illustration de la série

## Spécifications examinées · moteur 750 W

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Moment de porte-à-faux admissible MP | 810 Nm |
| Moment de porte-à-faux admissible MR | 520 Nm |
| Moment de porte-à-faux admissible MY | 810 Nm |
| Charge horizontale | 250 kg |
| Charge horizontale | 180 kg |
| Charge horizontale | 80 kg |
| Charge horizontale | 130 kg |
| Charge verticale | 120 kg |
| Charge verticale | 60 kg |
| Charge verticale | 100 kg |
| Charge verticale | 150 kg |
| Vitesse maximale | 250 |
| Vitesse maximale | 2500 |
| Vitesse maximale | 500 |
| Vitesse maximale | 1250 |
| Puissance du moteur | 750 W |
| Diamètre extérieur de la vis | 25 mm |
| Distance de déplacement | 10-1200 mm |
| Exemple de commande (référence) | TML220-L10-S150-BD-P750W-B |
| Répétabilité | ±0.02/0.01 mm |
| Référence de pas du tableau principal | 5/10/25/50 mm |

Une unité n’est imprimée que là où la source en indique une.

# Référence d’ingénierie

Les dessins d’installation se trouvent dans l’atlas dimensionnel séparé.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

## Limites de porte-à-faux, horizontal

| Pas/charge imprimés | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
| Pas50 · 5kg | 1940 mm | 1285 mm | 1264 mm |
| Pas50 · 10kg | 1490 mm | 1125 mm | 1120 mm |
| Pas50 · 15kg | 1210 mm | 1045 mm | 1048 mm |
| Pas25 · 5kg | 1938 mm | 1283 mm | 1260 mm |
| Pas25 · 10kg | 1488 mm | 1122 mm | 1117 mm |
| Pas25 · 22kg | 1235 mm | 1041 mm | 1045 mm |
| Pas10 · 15kg | 1392 mm | 1076 mm | 1079 mm |
| Pas10 · 25kg | 1182 mm | 1020 mm | 1025 mm |
| Pas10 · 30kg | 1111 mm | 956 mm | 750 mm |
| Pas05 · 30kg | 1111 mm | 956 mm | 750 mm |
| Pas05 · 50kg | 565 mm | 560 mm | 530 mm |
| Lead05 · - | - mm | - mm | - mm |

Les directions de distance A/B/C correspondent aux schémas d’installation d’origine, et non à 0°/45°/90° ni à la vitesse. Toutes les lignes source, y compris la ligne en tiret, sont conservées.

## Limites de porte-à-faux, paroi

| Pas/charge imprimés | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
| Pas50 · 5kg | 1940 mm | 1285 mm | 1264 mm |
| Pas50 · 10kg | 1490 mm | 1125 mm | 1120 mm |
| Pas50 · 15kg | 1210 mm | 1045 mm | 1048 mm |
| Pas25 · 5kg | 1938 mm | 1283 mm | 1260 mm |
| Pas25 · 10kg | 1488 mm | 1122 mm | 1117 mm |
| Pas25 · 22kg | 1235 mm | 1041 mm | 1045 mm |
| Pas10 · 15kg | 1392 mm | 1076 mm | 1079 mm |
| Pas10 · 25kg | 1182 mm | 1020 mm | 1025 mm |
| Pas10 · 30kg | 1111 mm | 956 mm | 750 mm |
| Pas05 · 30kg | 1111 mm | 956 mm | 750 mm |
| Pas05 · 50kg | 565 mm | 560 mm | 530 mm |
| Lead05 · - | - mm | - mm | - mm |

Les directions de distance A/B/C correspondent aux schémas d’installation d’origine, et non à 0°/45°/90° ni à la vitesse. Toutes les lignes source, y compris la ligne en tiret, sont conservées.

## Limites de porte-à-faux, vertical

| Pas/charge imprimés | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
| Pas50 · 5kg | 1940 mm | 1285 mm | 1264 mm |
| Pas50 · 10kg | 1490 mm | 1125 mm | 1120 mm |
| Pas50 · 15kg | 1210 mm | 1045 mm | 1048 mm |

| Pas/charge imprimés | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|
| Pas25 · 5kg | 1938 mm | 1283 mm | 1260 mm |
| Pas25 · 10kg | 1488 mm | 1122 mm | 1117 mm |
| Pas25 · 22kg | 1235 mm | 1041 mm | 1045 mm |
| Pas10 · 15kg | 1392 mm | 1076 mm | 1079 mm |
| Pas10 · 25kg | 1182 mm | 1020 mm | 1025 mm |
| Pas10 · 30kg | 1111 mm | 956 mm | 750 mm |
| Pas05 · 30kg | 1111 mm | 956 mm | 750 mm |
| Pas05 · 50kg | 565 mm | 560 mm | 530 mm |
| Lead05 · - | - mm | - mm | - mm |

Les directions de distance A/B/C correspondent aux schémas d'installation d'origine, et non à 0°/45°/90° ni à la vitesse. Toutes les lignes source, y compris la ligne en tiret, sont conservées.

## Notes d'application

Référence d'application: La source décrit des établis en acier pour équipements généraux ou de salle blanche, y compris CNC, machines-outils et équipements de transfert.

Référence d'installation moteur: BD:installation directe ; BL:extérieur,gauche ; BR:extérieur,droite ; BM:extérieur,inférieur.

Condition de fonctionnement : une course supérieure à600mm peut provoquer une résonance ; la vitesse maximale de fonctionnement exige une confirmation du tableau source. Aucune condition motorRPM n'est imprimée dans ce tableau principal.

Référence de porte-à-faux admissible: Les trois tableaux d'orientation sont des distances de porte-à-faux admissibles en mm, non des vitesses. Les lignes de référence Lead50/25 sont distinctes de la liste principale de pas sur les modèles dont le tableau principal n'imprime pas ces pas.