MF135 / 図面アトラス

寸法と取付

モータ取付別にまとめた独立ビュー。

図面単位は未検証；元の寸法ラベルは保持します。

参照寸法です。構成の取付とストロークを確認してください。

寸法はラベル表示を用い、図面を縮尺しないでください。

外側 **C** 5 図 | 頁 2-4

内側 **D** 5 図 | 頁 5-7

左側 **L** 4 図 | 頁 8-10

右側 **R** 5 図 | 頁 11-13

下側 **B** 3 図 | 頁 14-16

製品仕様と選定ガイダンスは別途提供されます。

構成固有の寸法または実 CAD ファイルは HTROBOT へご連絡ください。

MF135 / 外側 C

図 1




図 2





図 3





B view (1:5)

Motor flange

MF135 / 外側 C


断面フランジ





MF135 / 外側 C

取付概要



B view (1:5)

Motor flange

MF135 / 内側 D

図 1




図 2






図 3




MF135 / 内側 D

断面フランジ



MF135 / 内側 D

取付概要



MF135 / 左側 L

図 1







図 2



MF135 / 左側 L


断面フランジ





MF135 / 左側 L

取付概要



MF135 / 右側 R

図 1





図 2





図 3



MF135 / 右側 R


断面フランジ






MF135 / 右側 R


取付概要






MF135 / 下側 B


図 1


L
M*200
A
81.5
135
106
135
N-Ø7 THRU
CB Ø11↧10
N-M6↧10
M*200
A
71.5
151
Left limit =60.5
140
122
70
Limit stroke S1=S+19
Right limit =46.5
122
8-M6↧15
2-Ø6H7↧15

MF135 / 下側 B

断面フランジ





MF135 / 下側 B

取付概要

