TML180 Cotes

Vues de dimensions et d’installation. Les unités sont les libellés imprimés sur chaque vue.

Ces dessins ne sélectionnent pas une course. Confirmez le montage par rapport à la configuration commandée.

Dessins: 1 vues. dessus sans capot; vue dimensionnelle uniquement

TML180 · Dessins · dessus sans capot; vue dimensionnelle uniquement

