MF14T / Atlas lukisan

Dimensi & pemasangan

Pandangan bebas dikumpulkan mengikut pemasangan motor.

Unit lukisan tidak disahkan; label dimensi asal dikekalkan.

Dimensi rujukan; sahkan pemasangan dan lejang untuk konfigurasi anda.

Gunakan dimensi berlabel; jangan skalakan lukisan.

luar C 3 pandangan | hlm. 2-4


dalam D 4 pandangan | hlm. 5-7

Spesifikasi produk dan panduan pemilihan dibekalkan secara berasingan.

Untuk dimensi khusus konfigurasi atau fail CAD sebenar, hubungi HTROBOT.

MF14T / luar C


Pandangan 1




电机法兰视图

MF14T / luar C


Flanj keratan





MF14T / luar C


Ringkasan pemasangan




电机法兰视图

MF14T / dalam D

Pandangan 1





Pandangan 2



MF14T / dalam D

Flanj keratan





MF14T / dalam D

Ringkasan pemasangan

