MF17H / Atlante dei disegni

Dimensioni e installazione

Viste indipendenti raggruppate per installazione del motore.

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.

Dimensioni di riferimento; confermare montaggio e corsa per la vostra configurazione.

Usare le quote etichettate; non scalare i disegni.

C esterno 5 viste | pag. 2-4

D interno 5 viste | pag. 5-7

L sinistra 5 viste | pag. 8-10

R destra 5 viste | pag. 11-13


B inferiore 5 viste | pag. 14-16

Le specifiche di prodotto e la guida di selezione sono fornite separatamente.


Per dimensioni specifiche della configurazione o file CAD effettivi, contattare HTROBOT.

MF17H / C esterno


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF17H / C esterno


Flangia di sezione







MF17H / C esterno

Panoramica di installazione









MF17H / D interno


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF17H / D interno


Flangia di sezione







MF17H / D interno

Panoramica di installazione









MF17H / L sinistra


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF17H / L sinistra

Flangia di sezione

B向视图(1:1)





电机法兰视图




MF17H / L sinistra

Panoramica di installazione









MF17H / R destra


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF17H / R destra

Flangia di sezione

B向视图(1:1)





电机法兰视图




MF17H / R destra

Panoramica di installazione









MF17H / B inferiore


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF17H / B inferiore

Flangia di sezione





MF17H / B inferiore

Panoramica di installazione

