MF10 / ชุดรูปประกอบ

ขนาดและการติดตั้ง

มุมมองแยกจัดตามการติดตั้งมอเตอร์


หน่วยรูปยังไม่ตรวจยืนยัน คงป้ายขนาดต้นฉบับไว้
ขนาดอ้างอิง ยืนยันการติดตั้งและช่วงชักสำหรับชุดของคุณ
ใช้ขนาดที่มีป้าย อย่าวัดมาตราส่วนจากรูป

ด้านนอก C	4 มุมมอง | น. 2-4
ด้านใน D	5 มุมมอง | น. 5-7
ซ้าย L	3 มุมมอง | น. 8-10
ขวา R	3 มุมมอง | น. 11-13
ด้านล่าง B	4 มุมมอง | น. 14-16


ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และคำแนะนำการเลือกจัดให้แยก
สำหรับขนาดเฉพาะชุดหรือไฟล์ CAD จริง ติดต่อ HTROBOT

MF10 / ด้านนอก C

มุมมอง 1




มุมมอง 2




MF10 / ด้านนอก C

หน้าแปลนหน้าตัด




MF10 / ด้านนอก C

ภาพรวมการติดตั้ง




MF10 / ด้านใน D


มุมมอง 1



มุมมอง 2




มุมมอง 3




MF10 / ด้านใน D

หน้าแปลนหน้าตัด




MF10 / ด้านใน D

ภาพรวมการติดตั้ง




MF10 / ซ้าย L


มุมมอง 1



MF10 / ซ้าย L


หน้าแปลนหน้าตัด






MF10 / ซ้าย L

ภาพรวมการติดตั้ง




MF10 / ขวา R

มุมมอง 1




MF10 / ขวา R

หน้าแปลนหน้าตัด




MF10 / ขวา R


ภาพรวมการติดตั้ง




MF10 / ด้านล่าง B

มุมมอง 1






มุมมอง 2



MF10 / ด้านล่าง B

หน้าแปลนหน้าตัด



MF10 / ด้านล่าง B

ภาพรวมการติดตั้ง

