CTB8 - modulo di visualizzazione/controllo CTB8

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
A1	Aumentare l’uscita del segnale analogico
C1	Aumentare l’uscita RS485
C2	Aumentare l’uscita RS232 (scegliere 1 su 2 da Rs485)
D6	Display digitale a 6 cifre
T	Uscita a transistor
TS	Funzione TES senza taratura aggiunta (i sensori devono avere questa funzione)
sconosciuto	Quantità di commutazione 2 uscite
cifre visualizzate	6 opzione D6 selezionata
numero di uscite di commutazione	2 configurazione standard

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**