MF10T / Atlas de dibujos

Dimensiones e instalación

Vistas independientes agrupadas por instalación del motor.

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.

Dimensiones de referencia; confirme el montaje y la carrera para su configuración.

Use las cotas rotuladas; no escale los dibujos.

C exterior 5 vistas | pág. 2-4


D interior 5 vistas | pág. 5-7

Las especificaciones de producto y la guía de selección se suministran por separado.


Para dimensiones específicas de la configuración o archivos CAD reales, contacte a HTROBOT.

MF10T / C exterior


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF10T / C exterior

Brida de sección




MF10T / C exterior

Resumen de instalación




MF10T / D interior


Vista 1



Vista 2




Vista 3



MF10T / D interior

Brida de sección



MF10T / D interior

Resumen de instalación

