# CTB8 - módulo de visualización/control CTB8

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



| PARÁMETRO | VALOR |
|---|---|
| A1 | Aumentar la salida de señal analógica |
| C1 | Aumentar la salida RS485 |
| C2 | Aumentar la salida RS232 (elegir 1 de 2 desde Rs485) |
| D6 | Visualización digital de 6 dígitos |
| T | Salida de transistor |
| TS | Función TES sin calibración añadida (los sensores deben disponer de esta función) |
| desconocido | Cantidad de conmutación 2 salidas |
| dígitos de visualización | 6 opción D6 seleccionada |
| cantidad de salidas de conmutación | 2 configuración estándar |

CONTACTO HTROBOT

**emmy@htrobot.com** **www.htrobot.com**