MF22 / ชุดรูปประกอบ

ขนาดและการติดตั้ง

มุมมองแยกจัดตามการติดตั้งมอเตอร์

หน่วยของระบุที่หน้าแรกของแต่ละกลุ่มติดตั้ง
ขนาดอ้างอิง ยืนยันการติดตั้งและช่วงชักสำหรับชุดของคุณ
ใช้ขนาดที่มีป้าย อย่าวัดมาตราส่วนจากรูป


ด้านนอก C — 6 มุมมอง | น. 2-4
ด้านใน D — 6 มุมมอง | น. 5-7
ซ้าย L — 6 มุมมอง | น. 8-10
ขวา R — 6 มุมมอง | น. 11-13
ด้านล่าง B — 6 มุมมอง | น. 14-17

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และคำแนะนำการเลือกจัดให้แยก
สำหรับขนาดเฉพาะชุดหรือไฟล์ CAD จริง ติดต่อ HTROBOT


MF22 / ด้านนอก C

ขนาดรูปเป็น mm


ด้านบน



ด้านข้าง




ด้านล่าง




MF22 / ด้านนอก C

หน้าตัด



หน้าแปลน




ลิมิตขวา **75 -** รายละเอียดขยาย



MF22 / ด้านนอก C


ภาพรวมการติดตั้ง




MF22 / ด้านใน D

ขนาดรูปเป็น mm


ด้านบน



ด้านข้าง




ด้านล่าง




MF22 / ด้านใน D


หน้าตัด



หน้าแปลน




ลิมิตขวา **75 -** รายละเอียดขยาย



MF22 / ด้านใน D


ภาพรวมการติดตั้ง




MF22 / ซ้าย L

หน่วยรูปยังไม่ตรวจยืนยัน คงป้ายขนาดต้นฉบับไว้


ด้านบน



ด้านข้าง




ด้านล่าง




MF22 / ซ้าย L

หน้าตัด




หน้าแปลน



MF22 / ซ้าย L


ภาพรวมการติดตั้ง




MF22 / ขวา R

หน่วยรูปยังไม่ตรวจยืนยัน คงป้ายขนาดต้นฉบับไว้


ด้านบน



ด้านข้าง




ด้านล่าง




MF22 / ขวา R

หน้าตัด




หน้าแปลน



MF22 / ขวา R


ภาพรวมการติดตั้ง




MF22 / ด้านล่าง B

หน่วยรูปยังไม่ตรวจยืนยัน คงป้ายขนาดต้นฉบับไว้


ด้านบน



ด้านข้าง




ด้านล่าง




MF22 / ด้านล่าง B

หน้าตัด




หน้าแปลน



MF22 / ด้านล่าง B

ภาพรวมการติดตั้ง



MF22 / ด้านล่าง B

ความสัมพันธ์ช่วงชัก - ความยาว | ตำแหน่งมอเตอร์ B (ด้านล่าง)

ความยาวรวม L เป็นไปตาม S + 450 ในคอลัมน์เดียวกันของตารางต้นทาง
หน่วยตารางมีแหล่งรองรับ สิ่งนี้ไม่ได้ยืนยันทุกหน่วยในรูป

ช่วงชัก S (mm)	ความยาวรวม L (mm)	มวลแคตตาล็อก (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5