MF14 / Атлас чертежей

Размеры и монтаж

Независимые виды, сгруппированные по монтажу двигателя.

Единица чертежа не подтверждена; исходные размерные обозначения сохранены.

Справочные размеры; подтвердите монтаж и ход для вашей конфигурации.

Используйте обозначенные размеры; не масштабируйте чертежи.

C снаружи 3 виды | стр. 2-4

D внутри 5 виды | стр. 5-7

L слева 5 виды | стр. 8-10

R справа 5 виды | стр. 11-13


B снизу 4 виды | стр. 14-16

Спецификации изделия и указания по подбору поставляются отдельно.

За размерами конкретной конфигурации или фактическими файлами CAD обращайтесь в HTROBOT.


MF14 / C снаружи


Вид 1



MF14 / C снаружи


Сечение фланца






MF14 / C снаружи

Обзор монтажа




MF14 / D внутри


Вид 1



Вид 2





Вид 3



MF14 / D внутри


Сечение фланца







MF14 / D внутри

Обзор монтажа








电机法兰视图




MF14 / L слева


Вид 1



Вид 2





Вид 3



MF14 / L слева


Сечение фланца






MF14 / L слева

Обзор монтажа




MF14 / R справа


Вид 1



Вид 2




Вид 3




MF14 / R справа

Сечение фланца




MF14 / R справа

Обзор монтажа




MF14 / B снизу

Вид 1




Вид 2



MF14 / B снизу

Сечение фланца





MF14 / B снизу

Обзор монтажа

