MF14S / Atlas lukisan

Dimensi & pemasangan

Pandangan bebas dikumpulkan mengikut pemasangan motor.

Unit lukisan tidak disahkan; label dimensi asal dikekalkan.

Dimensi rujukan; sahkan pemasangan dan lejang untuk konfigurasi anda.

Gunakan dimensi berlabel; jangan skalakan lukisan.

luar C 3 pandangan | hlm. 2-4

dalam D 5 pandangan | hlm. 5-7

kiri L 5 pandangan | hlm. 8-10

kanan R 5 pandangan | hlm. 11-13


bawah B 5 pandangan | hlm. 14-16

Spesifikasi produk dan panduan pemilihan dibekalkan secara berasingan.

Untuk dimensi khusus konfigurasi atau fail CAD sebenar, hubungi HTROBOT.


MF14S / luar C


Pandangan 1



MF14S / luar C


Flanj keratan





MF14S / luar C

Ringkasan pemasangan




B向视图


电机法兰视图

MF14S / dalam D


Pandangan 1



Pandangan 2




Pandangan 3




MF14S / dalam D

Flanj keratan

B向视图




电机法兰视图




MF14S / dalam D

Ringkasan pemasangan




MF14S / kiri L

Pandangan 1




Pandangan 2



Pandangan 3


MF14S / kiri L


Flanj keratan



MF14S / kiri L


Ringkasan pemasangan






MF14S / kanan R


Pandangan 1



Pandangan 2




Pandangan 3




MF14S / kanan R

Flanj keratan

B向视图




电机法兰视图




MF14S / kanan R

Ringkasan pemasangan




MF14S / bawah B


Pandangan 1



Pandangan 2




Pandangan 3




MF14S / bawah B

Flanj keratan

B向视图



电机法兰视图



MF14S / bawah B

Ringkasan pemasangan

