DG1000 ขนาด

มุมมองขนาดและการติดตั้ง หน่วยคือป้ายที่พิมพ์บนแต่ละมุมมอง

รูปเหล่านี้ไม่ได้เลือกช่วงชัก ยืนยันการติดตั้งกับโครงแบบที่สั่ง

รูป: 1 มุมมอง. ติดตั้งพร้อมแผ่นกัน; มุมมองขนาดเท่านั้น

DG1000 · รูป · ติดตั้งพร้อมแผ่นกัน; มุมมองขนาดเท่านั้น

