MF135 / Atlante dei disegni

Dimensioni e installazione

Viste indipendenti raggruppate per installazione del motore.

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.

Dimensioni di riferimento; confermare montaggio e corsa per la vostra configurazione.

Usare le quote etichettate; non scalare i disegni.

C esterno 5 viste | pag. 2-4

D interno 5 viste | pag. 5-7

L sinistra 4 viste | pag. 8-10

R destra 5 viste | pag. 11-13


B inferiore 3 viste | pag. 14-16

Le specifiche di prodotto e la guida di selezione sono fornite separatamente.


Per dimensioni specifiche della configurazione o file CAD effettivi, contattare HTROBOT.

MF135 / C esterno


Vista 1



Vista 2



Vista 3





B view (1:5)

Motor flange

MF135 / C esterno


Flangia di sezione





MF135 / C esterno

Panoramica di installazione




B view (1:5)


Motor flange

MF135 / D interno


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF135 / D interno

Flangia di sezione




MF135 / D interno

Panoramica di installazione










MF135 / L sinistra

Vista 1




Vista 2






MF135 / L sinistra


Flangia di sezione






MF135 / L sinistra

Panoramica di installazione



MF135 / R destra


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF135 / R destra


Flangia di sezione






MF135 / R destra


Panoramica di installazione






MF135 / B inferiore


Vista 1



MF135 / B inferiore

Flangia di sezione





MF135 / B inferiore

Panoramica di installazione

