CL210 Dimensioni

Viste di dimensioni e installazione. Le unità sono le etichette stampate su ciascuna vista.

Questi disegni non selezionano una corsa. Confermare il montaggio rispetto alla configurazione ordinata.

Disegni: 1 viste. lato; solo vista dimensionale

CL210 · Disegni · lato; solo vista dimensionale

