MF17 / Atlas de dibujos

Dimensiones e instalación

Vistas independientes agrupadas por instalación del motor.

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.

Dimensiones de referencia; confirme el montaje y la carrera para su configuración.

Use las cotas rotuladas; no escale los dibujos.

C exterior 4 vistas | pág. 2-4

D interior 3 vistas | pág. 5-7

L izquierda 3 vistas | pág. 8-10

R derecha 3 vistas | pág. 11-13


B inferior 2 vistas | pág. 14-15

Las especificaciones de producto y la guía de selección se suministran por separado.


Para dimensiones específicas de la configuración o archivos CAD reales, contacte a HTROBOT.

MF17 / C exterior

Vista 1





Vista 2



MF17 / C exterior


Brida de sección






MF17 / C exterior

Resumen de instalación



MF17 / D interior


Vista 1




MF17 / D interior

Brida de sección

B向视图




电机法兰视图




MF17 / D interior

Resumen de instalación




MF17 / L izquierda


Vista 1



MF17 / L izquierda


Brida de sección






MF17 / L izquierda

Resumen de instalación




MF17 / R derecha


Vista 1



MF17 / R derecha


Brida de sección






MF17 / R derecha

Resumen de instalación



MF17 / B inferior

Vista 1



MF17 / B inferior

Brida de sección

