MF10 / Atlante dei disegni

Dimensioni e installazione

Viste indipendenti raggruppate per installazione del motore.

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.

Dimensioni di riferimento; confermare montaggio e corsa per la vostra configurazione.

Usare le quote etichettate; non scalare i disegni.

C esterno 4 viste | pag. 2-4

D interno 5 viste | pag. 5-7

L sinistra 3 viste | pag. 8-10

R destra 3 viste | pag. 11-13


B inferiore 4 viste | pag. 14-16

Le specifiche di prodotto e la guida di selezione sono fornite separatamente.


Per dimensioni specifiche della configurazione o file CAD effettivi, contattare HTROBOT.

MF10 / C esterno

Vista 1




Vista 2




MF10 / C esterno

Flangia di sezione




MF10 / C esterno

Panoramica di installazione




MF10 / D interno


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF10 / D interno


Flangia di sezione






MF10 / D interno

Panoramica di installazione




MF10 / L sinistra


Vista 1



MF10 / L sinistra


Flangia di sezione






MF10 / L sinistra

Panoramica di installazione




MF10 / R destra


Vista 1



MF10 / R destra


Flangia di sezione






MF10 / R destra


Panoramica di installazione




MF10 / B inferiore

Vista 1







Vista 2



MF10 / B inferiore

Flangia di sezione





MF10 / B inferiore

Panoramica di installazione

