MF10 / Атлас чертежей

Размеры и монтаж

Независимые виды, сгруппированные по монтажу двигателя.

Единица чертежа не подтверждена; исходные размерные обозначения сохранены.

Справочные размеры; подтвердите монтаж и ход для вашей конфигурации.

Используйте обозначенные размеры; не масштабируйте чертежи.

C снаружи 4 виды | стр. 2-4

D внутри 5 виды | стр. 5-7

L слева 3 виды | стр. 8-10

R справа 3 виды | стр. 11-13


B снизу 4 виды | стр. 14-16

Спецификации изделия и указания по подбору поставляются отдельно.


За размерами конкретной конфигурации или фактическими файлами CAD обращайтесь в HTROBOT.

MF10 / C снаружи

Вид 1




Вид 2




MF10 / C снаружи

Сечение фланца




MF10 / C снаружи

Обзор монтажа




MF10 / D внутри


Вид 1



Вид 2




Вид 3




MF10 / D внутри


Сечение фланца




MF10 / D внутри

Обзор монтажа









MF10 / L слева


Вид 1



MF10 / L слева


Сечение фланца






MF10 / L слева

Обзор монтажа




MF10 / R справа

Вид 1




MF10 / R справа

Сечение фланца




MF10 / R справа


Обзор монтажа




MF10 / B снизу

Вид 1






Вид 2



MF10 / B снизу

Сечение фланца



MF10 / B снизу

Обзор монтажа

