CL135 Dimensiones

Vistas de dimensiones e instalación. Las unidades son las etiquetas impresas en cada vista.

Estos dibujos no seleccionan una carrera. Confirme el montaje respecto a la configuración que pida.

Dibujos: 4 vistas. parte superior, extremo, lado, montaje

CL135 · Dibujos · parte superior



CL135 · Dibujos · extremo



CL135 · Dibujos · lado



CL135 · Dibujos · montaje

