MF14S / Atlante dei disegni

Dimensioni e installazione

Viste indipendenti raggruppate per installazione del motore.

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.

Dimensioni di riferimento; confermare montaggio e corsa per la vostra configurazione.

Usare le quote etichettate; non scalare i disegni.

C esterno 3 viste | pag. 2-4

D interno 5 viste | pag. 5-7

L sinistra 5 viste | pag. 8-10

R destra 5 viste | pag. 11-13


B inferiore 5 viste | pag. 14-16

Le specifiche di prodotto e la guida di selezione sono fornite separatamente.

Per dimensioni specifiche della configurazione o file CAD effettivi, contattare HTROBOT.


MF14S / C esterno


Vista 1



MF14S / C esterno


Flangia di sezione





MF14S / C esterno

Panoramica di installazione




B向视图


电机法兰视图

MF14S / D interno


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF14S / D interno

Flangia di sezione

B向视图




电机法兰视图




MF14S / D interno

Panoramica di installazione




MF14S / L sinistra


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF14S / L sinistra

Flangia di sezione

B向视图





电机法兰视图



MF14S / L sinistra


Panoramica di installazione






MF14S / R destra


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF14S / R destra

Flangia di sezione

B向视图




电机法兰视图




MF14S / R destra

Panoramica di installazione




MF14S / B inferiore


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF14S / B inferiore

Flangia di sezione

B向视图



电机法兰视图



MF14S / B inferiore

Panoramica di installazione

