TML180 Abmessungen

Maß- und Einbauansichten. Einheiten sind die auf jeder Ansicht gedruckten Bezeichnungen.

Diese Zeichnungen wählen keinen Hub. Bestätigen Sie den Einbau anhand der bestellten Konfiguration.

Zeichnungen: 1 Ansichten. oben ohne Abdeckung; nur Maßansicht

TML180 · Zeichnungen · oben ohne Abdeckung; nur Maßansicht

