MF135 / Atlas de dibujos

Dimensiones e instalación

Vistas independientes agrupadas por instalación del motor.

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.

Dimensiones de referencia; confirme el montaje y la carrera para su configuración.

Use las cotas rotuladas; no escale los dibujos.

C exterior 5 vistas | pág. 2-4

D interior 5 vistas | pág. 5-7

L izquierda 4 vistas | pág. 8-10

R derecha 5 vistas | pág. 11-13


B inferior 3 vistas | pág. 14-16

Las especificaciones de producto y la guía de selección se suministran por separado.


Para dimensiones específicas de la configuración o archivos CAD reales, contacte a HTROBOT.

MF135 / C exterior


Vista 1



Vista 2



Vista 3





B view (1:5)

Motor flange

MF135 / C exterior


Brida de sección





MF135 / C exterior

Resumen de instalación




B view (1:5)


Motor flange

MF135 / D interior


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF135 / D interior

Brida de sección




MF135 / D interior

Resumen de instalación




MF135 / L izquierda

Vista 1





Vista 2



MF135 / L izquierda


Brida de sección






MF135 / L izquierda

Resumen de instalación



MF135 / R derecha


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF135 / R derecha


Brida de sección






MF135 / R derecha


Resumen de instalación






MF135 / B inferior


Vista 1



MF135 / B inferior

Brida de sección





MF135 / B inferior

Resumen de instalación

