MF14T / Atlas de dibujos

Dimensiones e instalación

Vistas independientes agrupadas por instalación del motor.

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.

Dimensiones de referencia; confirme el montaje y la carrera para su configuración.

Use las cotas rotuladas; no escale los dibujos.

C exterior 3 vistas | pág. 2-4


D interior 4 vistas | pág. 5-7

Las especificaciones de producto y la guía de selección se suministran por separado.

Para dimensiones específicas de la configuración o archivos CAD reales, contacte a HTROBOT.

MF14T / C exterior


Vista 1




电机法兰视图

MF14T / C exterior


Brida de sección





MF14T / C exterior


Resumen de instalación




电机法兰视图

MF14T / D interior

Vista 1





Vista 2



MF14T / D interior

Brida de sección





MF14T / D interior

Resumen de instalación

