HTML180 tavolo di lavoro per carichi pesanti

TML180 · Tavolo di lavoro per carichi pesanti HTML

Usare le righe di quote e movimento del modello esatto. Tenere insieme carico, velocità e condizioni di posizionamento nel confronto.



TML illustrazione della serie

Specifiche esaminate · motore 750 W

Parametro	Valore
Momento a sbalzo ammissibile MP	810 Nm
Momento a sbalzo ammissibile MR	520 Nm
Momento a sbalzo ammissibile MY	810 Nm
Carico orizzontale	150 kg
Carico orizzontale	50 kg
Carico orizzontale	100 kg
Carico orizzontale	80 kg
Carico verticale	35 kg
Carico verticale	60 kg
Carico verticale	100 kg
Carico verticale	80 kg
Velocità massima	2000
Velocità massima	250
Velocità massima	1000
Velocità massima	500
Potenza del motore	750 W
Diametro esterno della vite	20 mm
Distanza di spostamento	10-1200 mm
Esempio d’ordine (riferimento)	TML180-L10-S150-BD-P750W-B
Ripetibilità	+0.02/0.01 mm
Riferimento di passo della tabella principale	5/10/20/40 mm
Differenza di potenza di origine	

Un’unità è stampata solo dove la fonte ne indica una.

Riferimento tecnico

I disegni di installazione sono nell'atlante dimensionale separato.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Limiti di sbalzo, orizzontale

Passo/carico stampati	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Passo50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Passo50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
Passo50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Passo25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Passo25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Passo25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Passo10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Passo10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Passo10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Passo05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Passo05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Le direzioni di distanza A/B/C corrispondono agli schemi di installazione originali, non a 0°/45°/90° e non alla velocità. Tutte le righe di origine, inclusa la riga con trattino, sono conservate.

La fonte di distanza stampa Lead50/Lead25 mentre la tabella principale di questo modello elenca altri valori di passo; non si deduce alcuna corrispondenza di passo.

Limiti di sbalzo, parete

Passo/carico stampati	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Passo50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Passo50 · 10kg	1490 mm	112b mm	1120 mm
Passo50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Passo25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Passo25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Passo25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Passo10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Passo10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Passo10 · 30kg	1111 mm	*6 mm	750 mm
Passo05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Passo05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Le direzioni di distanza A/B/C corrispondono agli schemi di installazione originali, non a 0°/45°/90° e non alla velocità. Tutte le righe di origine, inclusa la riga con trattino, sono conservate.

La fonte di distanza stampa Lead50/Lead25 mentre la tabella principale di questo modello elenca altri valori di passo; non si deduce alcuna corrispondenza di passo.

Limiti di sbalzo, verticale

Passo/carico stampati	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Passo50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Passo50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
Passo50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Passo25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Passo25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Passo25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Passo10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Passo10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Passo10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Passo05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Passo05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Le direzioni di distanza A/B/C corrispondono agli schemi di installazione originali, non a 0°/45°/90° e non alla velocità. Tutte le righe di origine, inclusa la riga con trattino, sono conservate.

La fonte di distanza stampa Lead50/Lead25 mentre la tabella principale di questo modello elenca altri valori di passo; non si deduce alcuna corrispondenza di passo.

Note applicative

Riferimento applicativo: La fonte descrive banchi di lavoro in acciaio per attrezzature generali o da camera bianca, inclusi CNC, macchine utensili e attrezzature di trasferimento.

Riferimento di installazione del motore: BD:installazione diretta; BL:esterno,sinistra; BR:esterno,destra; BM:esterno,inferiore.

Condizione di funzionamento: Una corsa oltre600mm può causare risonanza; la velocità massima di esercizio richiede conferma della tabella fonte. In questa tabella principale non è stampata alcuna condizione motorRPM.

Riferimento di sbalzo ammissibile: Le tre tabelle di orientamento sono distanze di sbalzo ammissibili in mm, non valori di velocità. Le righe di riferimento Lead50/25 sono distinte dall'elenco principale di passo sui modelli la cui tabella principale non stampa quei passi.