TKK100 Dimensioni

Viste di dimensioni e installazione. Le unità sono le etichette stampate su ciascuna vista.

Questi disegni non selezionano una corsa. Confermare il montaggio rispetto alla configurazione ordinata.

Disegni: 2 viste. senza coperchio, con coperchio

TKK100 · Disegni · senza coperchio



TKK100 · Disegni · con coperchio

