MF10T / ชุดรูปประกอบ

ขนาดและการติดตั้ง

มุมมองแยกจัดตามการติดตั้งมอเตอร์


หน่วยรูปยังไม่ตรวจยืนยัน คงป้ายขนาดต้นฉบับไว้
ขนาดอ้างอิง ยืนยันการติดตั้งและช่วงชักสำหรับชุดของคุณ
ใช้ขนาดที่มีป้าย อย่าวัดมาตราส่วนจากรูป

ด้านนอก C	5 มุมมอง | น. 2-4
ด้านใน D	5 มุมมอง | น. 5-7


ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และคำแนะนำการเลือกจัดให้แยก
สำหรับขนาดเฉพาะชุดหรือไฟล์ CAD จริง ติดต่อ HTROBOT

MF10T / ด้านนอก C


มุมมอง 1



มุมมอง 2




มุมมอง 3




MF10T / ด้านนอก C

หน้าแปลนหน้าตัด




MF10T / ด้านนอก C

ภาพรวมการติดตั้ง




MF10T / ด้านใน D


มุมมอง 1



มุมมอง 2




มุมมอง 3



MF10T / ด้านใน D

หน้าแปลนหน้าตัด



MF10T / ด้านใน D

ภาพรวมการติดตั้ง

