# SL150 Abmessungen

Maß- und Einbauansichten. Einheiten sind die auf jeder Ansicht gedruckten Bezeichnungen.

Diese Zeichnungen wählen keinen Hub. Bestätigen Sie den Einbau anhand der bestellten Konfiguration.

Zeichnungen: 2 Ansichten. Stirnseite 1040, Stirnseite 1042

## SL150 · Zeichnungen · Stirnseite 1040



## SL150 · Zeichnungen · Stirnseite 1042

