MF17 / Атлас чертежей

Размеры и монтаж

Независимые виды, сгруппированные по монтажу двигателя.

Единица чертежа не подтверждена; исходные размерные обозначения сохранены.

Справочные размеры; подтвердите монтаж и ход для вашей конфигурации.

Используйте обозначенные размеры; не масштабируйте чертежи.

C снаружи 4 виды | стр. 2-4

D внутри 3 виды | стр. 5-7

L слева 3 виды | стр. 8-10

R справа 3 виды | стр. 11-13


B снизу 2 виды | стр. 14-15

Спецификации изделия и указания по подбору поставляются отдельно.


За размерами конкретной конфигурации или фактическими файлами CAD обращайтесь в HTROBOT.

MF17 / C снаружи

Вид 1





Вид 2



MF17 / C снаружи


Сечение фланца






MF17 / C снаружи

Обзор монтажа




MF17 / D внутри

Вид 1




MF17 / D внутри

Сечение фланца




MF17 / D внутри

Обзор монтажа




MF17 / L слева


Вид 1



MF17 / L слева


Сечение фланца







MF17 / L слева

Обзор монтажа









MF17 / R справа


Вид 1



MF17 / R справа


Сечение фланца






MF17 / R справа

Обзор монтажа



MF17 / B снизу

Вид 1



MF17 / B снизу

Сечение фланца

