MF14S / Atlas de dibujos

Dimensiones e instalación

Vistas independientes agrupadas por instalación del motor.

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.

Dimensiones de referencia; confirme el montaje y la carrera para su configuración.

Use las cotas rotuladas; no escale los dibujos.

C exterior 3 vistas | pág. 2-4

D interior 5 vistas | pág. 5-7

L izquierda 5 vistas | pág. 8-10

R derecha 5 vistas | pág. 11-13


B inferior 5 vistas | pág. 14-16

Las especificaciones de producto y la guía de selección se suministran por separado.

Para dimensiones específicas de la configuración o archivos CAD reales, contacte a HTROBOT.


MF14S / C exterior


Vista 1



MF14S / C exterior


Brida de sección





MF14S / C exterior

Resumen de instalación




B向视图


电机法兰视图

MF14S / D interior


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF14S / D interior

Brida de sección




MF14S / D interior

Resumen de instalación




MF14S / L izquierda


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF14S / L izquierda


Brida de sección






MF14S / L izquierda


Resumen de instalación






MF14S / R derecha


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF14S / R derecha


Brida de sección






MF14S / R derecha

Resumen de instalación




MF14S / B inferior


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF14S / B inferior

Brida de sección





MF14S / B inferior

Resumen de instalación

