MF17 / Atlas lukisan

Dimensi & pemasangan

Pandangan bebas dikumpulkan mengikut pemasangan motor.

Unit lukisan tidak disahkan; label dimensi asal dikekalkan.

Dimensi rujukan; sahkan pemasangan dan lejang untuk konfigurasi anda.

Gunakan dimensi berlabel; jangan skalakan lukisan.

luar C 4 pandangan | hlm. 2-4

dalam D 3 pandangan | hlm. 5-7

kiri L 3 pandangan | hlm. 8-10

kanan R 3 pandangan | hlm. 11-13


bawah B 2 pandangan | hlm. 14-15

Spesifikasi produk dan panduan pemilihan dibekalkan secara berasingan.


Untuk dimensi khusus konfigurasi atau fail CAD sebenar, hubungi HTROBOT.

MF17 / luar C

Pandangan 1





Pandangan 2



MF17 / luar C


Flanj keratan






MF17 / luar C

Ringkasan pemasangan



MF17 / dalam D


Pandangan 1




MF17 / dalam D

Flanj keratan

B向视图




电机法兰视图




MF17 / dalam D

Ringkasan pemasangan




MF17 / kiri L


Pandangan 1



MF17 / kiri L


Flanj keratan







MF17 / kiri L

Ringkasan pemasangan








MF17 / kanan R


Pandangan 1




MF17 / kanan R

Flanj keratan

B向视图




电机法兰视图




MF17 / kanan R

Ringkasan pemasangan



MF17 / bawah B

Pandangan 1



MF17 / bawah B

Flanj keratan

