MF17 / Atlas de desenhos

Dimensões e instalação

Vistas independentes agrupadas por instalação do motor.

Unidade de desenho não verificada; as etiquetas de cota originais são conservadas.

Dimensões de referência; confirme a montagem e o curso para a sua configuração.

Use as cotas rotuladas; não escale os desenhos.

C exterior 4 vistas | pág. 2-4

D interior 3 vistas | pág. 5-7

L esquerda 3 vistas | pág. 8-10

R direita 3 vistas | pág. 11-13


B inferior 2 vistas | pág. 14-15

As especificações de produto e a orientação de seleção são fornecidas em separado.


Para dimensões específicas da configuração ou ficheiros CAD reais, contacte a HTROBOT.

MF17 / C exterior

Vista 1





Vista 2



MF17 / C exterior


Flange de secção






MF17 / C exterior

Visão geral de instalação



MF17 / D interior


Vista 1




MF17 / D interior

Flange de secção

B向视图




电机法兰视图




MF17 / D interior

Visão geral de instalação




MF17 / L esquerda


Vista 1



MF17 / L esquerda


Flange de secção







MF17 / L esquerda

Visão geral de instalação









MF17 / R direita


Vista 1



MF17 / R direita


Flange de secção






MF17 / R direita

Visão geral de instalação



MF17 / B inferior

Vista 1



MF17 / B inferior

Flange de secção

