SL80 Размеры

Виды размеров и монтажа. Единицы — это обозначения, напечатанные на каждом виде.

Эти чертежи не выбирают ход. Подтвердите монтаж по заказываемой конфигурации.

Чертежи: 2 вида. торец 1020, торец 1022

SL80 · Чертежи · торец 1020



SL80 · Чертежи · торец 1022

