HTML180 тяжёлый рабочий стол

TML180 · Тяжёлый рабочий стол HTML

Используйте строки размеров и движения точной модели. При сравнении держите вместе нагрузку, скорость и условия позиционирования.



TML иллюстрация серии

Проверенные спецификации · двигатель 750 W

Параметр	Значение
Допустимый опрокидывающий момент MP	810 Nm
Допустимый опрокидывающий момент MR	520 Nm
Допустимый опрокидывающий момент MY	810 Nm
Горизонтальная нагрузка	150 kg
Горизонтальная нагрузка	50 kg
Горизонтальная нагрузка	100 kg
Горизонтальная нагрузка	80 kg
Вертикальная нагрузка	35 kg
Вертикальная нагрузка	60 kg
Вертикальная нагрузка	100 kg
Вертикальная нагрузка	80 kg
Максимальная скорость	2000
Максимальная скорость	250
Максимальная скорость	1000
Максимальная скорость	500
Мощность двигателя	750 W
Наружный диаметр винта	20 mm
Путь перемещения	10-1200 mm
Пример заказа (ссылка)	TML180-L10-S150-BD-P750W-B
Повторяемость позиционирования	+0.02/0.01 mm
Ссылка шага главной таблицы	5/10/20/40 mm
Исходное расхождение мощности	

Единица измерения печатается только там, где она указана в источнике.

Инженерная справка

Монтажные чертежи находятся в отдельном размерном атласе.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Пределы вылета, горизонтально

Напечатанные шаг/нагрузка	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Шar50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Шar50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
Шar50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Шar25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Шar25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Шar25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Шar10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Шar10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Шar10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Шar05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Шar05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Направления расстояний A/B/C соответствуют исходным монтажным схемам, а не 0°/45°/90° и не скорости. Все исходные строки, включая строку с тире, сохранены.

Источник расстояния печатает Lead50/Lead25, тогда как главная таблица этой модели приводит другие значения шага; соответствие шагов не выводится.

Пределы вылета, стена

Напечатанные шаг/нагрузка	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Шar50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Шar50 · 10kg	1490 mm	112b mm	1120 mm
Шar50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Шar25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Шar25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Шar25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Шar10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Шar10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Шar10 · 30kg	1111 mm	*6 mm	750 mm
Шar05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Шar05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Направления расстояний A/B/C соответствуют исходным монтажным схемам, а не 0°/45°/90° и не скорости. Все исходные строки, включая строку с тире, сохранены.

Источник расстояния печатает Lead50/Lead25, тогда как главная таблица этой модели приводит другие значения шага; соответствие шагов не выводится.

Пределы вылета, вертикально

Напечатанные шаг/нагрузка	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Шаг50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Шаг50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
Шаг50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Шаг25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Шаг25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Шаг25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Шаг10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Шаг10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Шаг10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Шаг05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Шаг05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Направления расстояний A/B/C соответствуют исходным монтажным схемам, а не 0°/45°/90° и не скорости. Все исходные строки, включая строку с тире, сохранены.

Источник расстояния печатает Lead50/Lead25, тогда как главная таблица этой модели приводит другие значения шага; соответствие шагов не выводится.

Примечания по применению

Справка по применению: Источник описывает стальные рабочие столы для общего или чистого оборудования, включая CNC, станки и передающее оборудование.

Ссылка по монтажу двигателя: BD:прямой монтаж; BL:снаружи,слева; BR:снаружи,справа; BM:снаружи,снизу.

Условие эксплуатации: Ход свыше600mm может вызвать резонанс; максимальная рабочая скорость требует подтверждения исходной таблицы. В этой основной таблице условие motorRPM не напечатано.

Допустимая ссылка по вылету: Три таблицы ориентации — допустимые вылеты в mm, а не рейтинги скорости. Опорные строки Lead50/25 отличаются от основного списка шага на моделях, чья главная таблица эти шаги не печатает.