DG1200 Dimensiones

Vistas de dimensiones e instalación. Las unidades son las etiquetas impresas en cada vista.

Estos dibujos no seleccionan una carrera. Confirme el montaje respecto a la configuración que pida.

Dibujos: 1 vistas. montaje sin pantalla; solo vista dimensional

DG1200 · Dibujos · montaje sin pantalla; solo vista dimensional

