MF10T / Zeichnungsatlas

Abmessungen und Einbau

Unabhängige Ansichten, gruppiert nach Motoranbau.

Zeichnungseinheit unbestätigt; ursprüngliche Maßbezeichnungen bleiben erhalten.

Referenzmaße; Einbau und Hub für Ihre Konfiguration bestätigen.

Beschriftete Maße verwenden; Zeichnungen nicht maßstäblich auswerten.

C außen 5 Ansichten | S. 2-4


D innen 5 Ansichten | S. 5-7

Produktspezifikationen und Auswahlhinweise werden gesondert bereitgestellt.


Für konfigurationsspezifische Maße oder tatsächliche CAD-Dateien wenden Sie sich an HTROBOT.

MF10T / C außen


Ansicht 1



Ansicht 2




Ansicht 3




MF10T / C außen

Querschnitt Flansch




MF10T / C außen

Einbauüberblick




MF10T / D innen


Ansicht 1



Ansicht 2




Ansicht 3



MF10T / D innen

Querschnitt Flansch



MF10T / D innen

Einbauüberblick

