SO VERWENDEN SIE DIESEN ATLAS

Jede Ansicht ist die Katalogzeichnung für die angegebene Variante oder Übersetzungsgruppe. Verwenden Sie die gedruckten Bezeichnungen, keine Maßstabsabnahme. Das sind Referenzzeichnungen, keine CAD-Dateien.

EDA160 / Zeichnungsatlas

Inhalt

R01	1 Ansichten | Seiten 2-2
L01	1 Ansichten | Seiten 3-3

KONTAKT HTROBOT

E-Mail: emmy@htrobot.com

Internetseite: www.htrobot.com

EDA160 | Maßzeichnung

Katalogzeichnung

EDA160 R01 Maßzeichnung Erläuterung:L1=ausfahrbare Länge+300,L2=ausfahrbare Länge+616 | R01



EDA160 | Maßzeichnung

Katalogzeichnung

EDA160 L01 Maßzeichnung Erläuterung:L1=ausfahrbare Länge+300,L2=ausfahrbare Länge+641 | L01

