MC22 / Atlas de dessins

Cotes et montage

Vues indépendantes groupées selon l’installation moteur.

Unité de dessin non vérifiée ; les libellés de cote d’origine sont conservés.

Dimensions de référence ; confirmez le montage et la course pour votre configuration.

Utilisez les cotes cotées ; ne mettez pas les dessins à l’échelle.

C 4 vues | pp. 2-3

D 4 vues | pp. 4-5

L 4 vues | pp. 6-7

R 4 vues | pp. 8-9


B 4 vues | pp. 10-11

Les spécifications produit et les conseils de sélection sont fournis séparément.


Pour des cotes propres à la configuration ou des fichiers CAD réels, contactez HTROBOT.

MC22 / C


Dessus



Côté




Dessous




MC22 / C

Bride




MC22 / D


Dessus



Côté




Dessous




MC22 / D

Bride




MC22 / L


Dessus



Côté




Dessous




MC22 / L

Bride




MC22 / R


Dessus



Côté




Dessous




MC22 / R

Bride




MC22 / B


Dessus



Côté



Dessous



MC22 / B

Bride

Motor flange view

