MF135S / Atlante dei disegni

Dimensioni e installazione

Viste indipendenti raggruppate per installazione del motore.

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.

Dimensioni di riferimento; confermare montaggio e corsa per la vostra configurazione.

Usare le quote etichettate; non scalare i disegni.

C esterno 5 viste | pag. 2-4

D interno 5 viste | pag. 5-7

L sinistra 5 viste | pag. 8-10

R destra 5 viste | pag. 11-13


B inferiore 5 viste | pag. 14-16

Le specifiche di prodotto e la guida di selezione sono fornite separatamente.


Per dimensioni specifiche della configurazione o file CAD effettivi, contattare HTROBOT.

MF135S / C esterno


Vista 1



Vista 2





Vista 3



MF135S / C esterno


Flangia di sezione







MF135S / C esterno

Panoramica di installazione









MF135S / D interno


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF135S / D interno


Flangia di sezione

B视图(1:5)




电机法兰视图







MF135S / D interno

Panoramica di installazione









MF135S / L sinistra


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF135S / L sinistra

Flangia di sezione

B视图(1:5)





电机法兰视图




MF135S / L sinistra

Panoramica di installazione









MF135S / R destra


Vista 1



Vista 2




Vista 3




MF135S / R destra


Flangia di sezione




MF135S / R destra

Panoramica di installazione









MF135S / B inferiore


Vista 1



Vista 2




Vista 3



MF135S / B inferiore

Flangia di sezione



MF135S / B inferiore

Panoramica di installazione

