TML220 Cotes

Vues de dimensions et d’installation. Les unités sont les libellés imprimés sur chaque vue.

Ces dessins ne sélectionnent pas une course. Confirmez le montage par rapport à la configuration commandée.

Dessins: 1 vues. dessus avec capot; vue dimensionnelle uniquement

TML220 · Dessins · dessus avec capot; vue dimensionnelle uniquement

