# CTB8 - module d’affichage/commande CTB8

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.




| PARAMÈTRE | VALEUR |
|---|---|
| A1 | Augmenter la sortie de signal analogique |
| C1 | Augmenter la sortie RS485 |
| C2 | Augmenter la sortie RS232 (choisir 1 sur 2 depuis Rs485) |
| D6 | Affichage numérique 6 chiffres |
| T | Sortie transistor |
| TS | Fonction TES sans étalonnage ajoutée (les capteurs doivent disposer de cette fonction) |
| inconnu | Quantité de commutation 2 sorties |
| nombre de chiffres affichés | 6 option D6 sélectionnée |
| nombre de sorties de commutation | 2 configuration usine |

CONTACTER HTROBOT

**emmy@htrobot.com**

**www.htrobot.com**